



LOQUETEAU POUSSER-DÉVERROUILLER MAGNÉTIQUE

16-7-4331

Pousser légèrement pour ouvrir la porte.

En poussant légèrement lors de la fermeture, l'aimant attirera la porte.

Pour les portes en applique, prévoir un espace de 3.5 mm entre la porte et l'application.

Corps : ABS

Armature et contreplaqué : acier zingué

Fournies :

- Contreplaque
- 4 vis à bois tête bombée 3.1x13 mm
- 1 vis à bois tête fraisée 2.7x13 mm.

A (longueur)	43.5 mm
Matière	ABS
Poids (g)	22 g
B (largeur)	36 mm
C (épaisseur)	15 mm
Finition	blanc

